

KELLONKÄYTTÄJÄN OHJE KELLOKOSKEN JÄÄHALLIIN

ALUKSI

Hae kellon avain hallin huoltomieheltä, jos sitä ei ole tuotu valmiiksi kellolle.

Kiinnitä kellon virtajohto (musta muuntaja). Kun kellossa on virta, kellotauluun tulee kaksi punaista valopistettä.

ENNEN PELIÄ

1. Aseta erän pituus (ultralightissa 15 min)

- pidä punainen **NOLLAUS-nappi pohjassa ja paina START** niin monta kertaa että kellon tulee oikea erän pituus. 20 min on oletus ja siitä kello lähtee 5 min kerrallaan ylöspäin, eli aika monta kertaa joutuu näpyttämään ennen kuin saa sen 15 min tauluun.

2. Nollaa pelikellon aika

- **Pidä NOLLAUS nappi pohjassa, paina STOP.** Nollaus-nappia voi pitää pohjassa niin kauan kuin haluaa, mutta STOP nappia ei tule pitää pohjassa pitkään sillä muuten kello palaa alkutilaan. Jos näin käy aloita uudestaan kohdasta 1.

PELIN AIKANA

- **Käynnistä pelikello START-nappulasta ja pysäytä STOP-nappulasta.** Kellossa on myös erillinen "kauko-ohjain" jossa on START ja STOP-nappulat. Voit käyttää kumpaa tahansa START tai STOP nappia.
- **Maalit:** kellossa on vihreä maalipainike koti- ja vierasjoukkueelle. Lisätäkseen maalin, paina **MAALIT**-nappulaa kerran. Jos maaleja pitää poistaa näytöltä pidä pohjassa vihreä + → - nappi ja paina **MAALIT** nappia
- **Rangaistukset:** kellossa on keltaiset rangaistusnapit koti- ja vierasjoukkueelle. Painamalla kerran **RANGAISTUKSET** -nappia tulee yksi 2-minuuttinen (tai 5 minuuttinen) tauluun. Toisen kerran painamalla tulee sitten toinen rangaistus näkyviin. Kelloon saa siis kaksi rangaistusta näkyviin per joukkue. **Rangaistuksen poistaminen:** pidä **NOLLAUS**-nappi pohjassa, paina punaista **RANGAISTUS 1** tai **RANGAISTUS 2** nappia riippuen siitä kumman rangaistuksen haluat poistaa.
- **Erän vaihtuminen:** Kun erä päättyy, sumneri soi automaattisesti. Vaihda erän numero keltaisesta **ERÄ**-napista. Nollaa pelikellon aika kohdan 2 mukaisesti.

PELIN JÄLKEEN

- Irrota kellon virtajohto. Laita muuntaja kellon päälle ja lukitse koko paketti kotelon alle. Palauta avain hallin huoltomiehelle.
- Irrota myös toimitsija-aition lämmittimien virtajohdot mikäli olet käyttänyt lämmittimiä.

